

MTC MSDシリーズmicroSD(HC)カード動作リスト [携帯電話・スマートフォン]

\* このリストは弊社が確認した範囲の検証リストであり、すべての機能・動作を保証するものではありません。  
 \* このリストは記録されるデータの保全を保証するものではありません。

① NTT docomo編

記号の意味 ○:対応しています -: 機器が対応していません △:確認中です ×:未対応です

メーカー	機種名	容量				備考
		2GB	4GB	8GB	16GB	
シャープ	SH-12C	○	○	○	○	
	SH-03C	○	○	○	○	
	SH-10B	○	○	○	○	
	SH-10C	○	○	○	○	
	SH-01C	○	○	○	○	
	SH-07B	○	○	○	○	
	SH-01B	○	○	○	○	
	SH-06A	○	○	○	○	
	SH-03A	○	○	○	○	
	SH-01A	○	○	○	○	
	SH-06C	○	○	○	○	
	SH-05C	○	○	○	○	
	SH-03B	○	○	○	○	
	SH-07A	○	○	○	○	
	SH-04A	○	○	○	○	
	SH-09B	○	○	○	○	
	SH-11C	○	○	○	○	
	SH-04C	○	○	○	○	
	SH-02C	○	○	○	○	
	SH-08B	○	○	○	○	
	SH-06B	○	○	○	○	
	SH-05B	○	○	○	○	
	SH-04B	○	○	○	○	
	SH-02B	○	○	○	○	
	SH-08A	○	○	○	○	
	SH-05A	○	○	○	○	
	SH-02A	○	○	○	○	
	SH-08C	○	○	○	○	
	SH-09C	○	○	○	○	
	SH906iTV	○	○	○	-	
	SH906i	○	○	○	-	
	SH706iw	○	○	○	-	
SH706ie	○	-	-	-		
SH706i	○	○	○	-		
ソニー・エリクソン	SO-01C	○	○	○	○	
	SO-01B	○	○	○	○	
	SO906i	○	○	○	-	
	SO706i	○	-	-	-	
東芝	T-01C	○	○	○	○	
	T-01B	○	○	○	○	
	T-01A	○	○	○	-	
日本電気	N-04C	○	○	○	○	
	N-03C	○	○	○	○	
	N-04B	○	○	○	○	
	N-02B	○	○	○	○	
	N-07A	○	○	○	○	
	N-06A	○	○	○	○	
	N-01A	○	○	○	-	
	N-08B	○	○	○	○	
	N-07B	○	○	○	○	
	N-09A	○	○	○	○	
	N-04A	○	○	○	-	
	N-02C	○	○	○	○	
	N-05B	○	○	○	○	
	N-06B	○	-	-	-	
	N-03B	○	○	○	○	
	N-01B	○	○	○	○	
	N-08A	○	○	○	○	
	N-05A	○	-	-	-	
	N-02A	○	○	○	-	
	N-03A	○	-	-	-	
	N-01C	○	○	○	○	
	N906iL	○	-	-	-	
	N906i	○	-	-	-	
	N906i μ	○	-	-	-	
	N706iII	○	-	-	-	
	N706ie	○	-	-	-	
	N706i	○	-	-	-	

MTC MSDシリーズmicroSD(HC)カード動作リスト [携帯電話・スマートフォン]

\* このリストは弊社が確認した範囲の検証リストであり、すべての機能・動作を保証するものではありません。  
 \* このリストは記録されるデータの保全を保証するものではありません。

① NTT docomo編

記号の意味 ○:対応しています -: 機器が対応していません △:確認中です ×:未対応です

メーカー	機種名	容量				備考
		2GB	4GB	8GB	16GB	
ノキア	FOMA706i	○	○	-	-	
パナソニック	P-03C	○	○	○	○	
	P-04B	○	○	○	○	
	P-01B	○	○	○	○	
	P-07A	○	○	○	○	
	P-01A	○	○	○	○	
	P-01C	○	○	○	○	
	P-03B	○	○	○	○	
	P-09A	○	○	○	○	
	P-05A	○	○	○	○	
	P-04A	○	○	○	○	
	P-02C	○	○	○	○	
	P-07B	○	○	○	○	
	P-06B	○	○	○	○	
	P-05B	○	○	○	○	
	P-02B	○	○	○	○	
	P-10A	○	○	○	○	
	P-02A	○	○	○	○	
	P-03A	○	○	○	○	
	P-08A	○	○	○	○	
	P-06A	○	○	○	○	
P906i	○	○	○	-		
P706ie	○	○	○	-		
P706iμ	○	○	○	-		
富士通	F-03C	○	○	○	○	
	F-03B	○	○	○	○	
	F-04A	○	○	○	-	
	F-01C	○	○	○	○	
	F-06B	○	○	○	○	
	F-04B	○	○	○	○	
	F-01B	○	○	○	-	
	F-09A	○	○	○	○	
	F-03A	○	○	○	-	
	F-01A	○	○	○	-	
	F1100	○	-	-	-	
	F-10C	○	○	○	○	
	F-04C	○	○	○	○	
	F-02C	○	○	○	○	
	F-08B	○	○	○	○	
	F-07B	○	○	○	○	
	F-02B	○	○	○	-	
	F-08A	○	○	○	○	
	F-02A	○	○	○	-	
	F-08C	○	○	○	○	
	F-09B	○	○	○	○	
	F-10A	○	○	○	-	
	F906i	○	○	○	-	
F883iESS	○	-	-	-		
F883iES	○	-	-	-		
F884i	○	-	-	-		
F706i	○	○	○	-		
HTC	HT-03A	○	○	-	-	
	HT-01A	○	○	○	-	
	HT1100	○	○	-	-	
LGエレクトロニクス	L-04C	○	○	○	○	
	L-03C	○	○	○	○	
	L-06A	○	○	○	-	
	L-01A	○	○	○	-	
	L-04B	○	○	○	-	
	L-01B	○	○	○	-	
	L-03B	○	○	○	-	
	L-02B	○	○	○	-	
	L-04A	○	○	○	-	
L852i	○	-	-	-		
RIM	BLACKBERRY BOLD 9700	○	○	○	○	
	BLACKBERRY BOLD	○	○	○	○	
Samsung電子	SC-01C	○	○	○	○	
	SC-02B	○	○	○	○	
	SC-01B	○	○	○	○	