

MTC MSDシリーズmicroSD(HC)カード動作リスト [携帯電話・スマートフォン]

* このリストは弊社が確認した範囲の検証リストであり、すべての機能・動作を保証するものではありません。
 * このリストは記録されるデータの保全を保証するものではありません。

② au by KDDI編

記号の意味 ○:対応しています -: 機器が対応していません △:確認中です ×:未対応です

メーカー	機種名	容量				備考	
		2GB	4GB	8GB	16GB		
カシオ	CA006	○	○	○	○		
	CA005	○	○	○	○		
	CA003	○	○	○	○		
	CA004	○	-	-	-		
	CA002	○	-	-	-		
	CA001	○	-	-	-		
	W63CA	○	-	-	-		
	W62CA	○	-	-	-		
	W61CA	○	-	-	-		
	W53CA	○	-	-	-		
	W52CA	○	-	-	-		
	W51CA	○	-	-	-		
	京セラ	KYX04	○	○	○	○	
		KYX03	○	○	○	○	
KYX02		○	○	○	○		
K010		○	○	○	○		
K007		○	○	○	○		
K008		○	○	○	○		
K006		○	○	○	○		
K005		○	○	○	○		
SA002		○	○	○	○		
K004		○	○	○	○		
SA001		○	○	○	○		
K003		○	○	○	○		
K002		○	○	○	○		
NS01		○	○	-	-		
K001		○	○	-	-		
W65K		○	○	-	-		
W64SA		○	-	-	-		
W63SA		○	-	-	-		
W63K		○	-	-	-		
W64K		○	-	-	-		
W62K		○	-	-	-		
W61SA		○	-	-	-		
W61K		○	-	-	-		
W53K		○	-	-	-		
W44KII		○	-	-	-		
W52K		○	-	-	-		
W51K		○	-	-	-		
三洋電機		W54SA	○	-	-	-	
	W62SA	○	-	-	-		
	W55SA	○	-	-	-		
	W53SA	○	-	-	-		
	W52SA	○	-	-	-		
	W51SA	○	-	-	-		
	W43SA	○	-	-	-		
	A5527SA	○	-	-	-		
シャープ	IS05	○	○	○	○		
	IS03	○	○	○	○		
	IS01	○	○	○	○		
	SH011	○	○	○	○		
	SH010	○	○	○	○		
	SH009	○	○	○	○		
	SH007	○	○	○	○		
	SH008	○	○	○	○		
	SH006	○	○	○	○		
	SH005	○	○	○	○		
	SH004	○	-	-	-		
	SH003	○	○	○	○		
	SH002	○	-	-	-		
	SHY01	○	-	-	-		
	SH001	○	-	-	-		
	W64SH	○	-	-	-		
	W63SH	○	-	-	-		
	W62SH	○	-	-	-		
	W61SH	○	-	-	-		
	W52SH	○	-	-	-		
	W51SH	○	-	-	-		

MTC MSDシリーズmicroSD(HC)カード動作リスト [携帯電話・スマートフォン]

* このリストは弊社が確認した範囲の検証リストであり、すべての機能・動作を保証するものではありません。
 * このリストは記録されるデータの保全を保証するものではありません。

② au by KDDI編

記号の意味 ○:対応しています -: 機器が対応していません △:確認中です ×:未対応です

メーカー	機種名	容量				備考
		2GB	4GB	8GB	16GB	
ソニー・エリクソン	SOX02	○	○	○	○	
	S006	○	○	○	○	
	S005	○	○	○	○	
	SOY04	○	○	○	○	
	S004	○	○	○	○	
	S003	○	○	○	○	
	SOY03	○	○	○	○	
	SOY02	○	○	○	○	
	S002	○	-	-	-	
	S001	○	-	-	-	
	Premier3	○	-	-	-	
	W64S	○	-	-	-	
	W63S	○	-	-	-	
	W61S	○	-	-	-	
	W62S	○	-	-	-	
	W54S	○	-	-	-	
	W52S	○	-	-	-	
東芝	IS04	○	○	○	○	
	IS02	○	○	○	○	
	TSX06	○	○	○	○	
	TSX05	○	○	○	○	
	TSX04	○	○	○	-	
	T006	○	○	○	○	
	T005	○	○	○	○	
	T004	○	○	○	○	
	T003	○	○	○	○	
	TSY01	○	○	○	-	
	T002	○	○	○	-	
	T001	○	-	-	-	
	W65T	○	-	-	-	
	W64T	○	-	-	-	
	W63T	○	-	-	-	
	W62T	○	-	-	-	
	W61T	○	-	-	-	
	W56T	○	-	-	-	
	W55T	○	-	-	-	
	W54T	○	-	-	-	
	W53T	○	-	-	-	
	W52T	○	-	-	-	
	W51T	○	-	-	-	
	W46T	○	-	-	-	
W47T	○	-	-	-		
A5529T	○	-	-	-		
A5523T	○	-	-	-		
パナソニック	P001	○	-	-	-	
	W62P	○	-	-	-	
	W61P	○	-	-	-	
	W52P	○	-	-	-	
	W51P	○	-	-	-	
パンテック	PT002	○	○	○	○	
	IS06	○	○	○	○	
	NS02	○	-	-	-	
	W61PT	○	-	-	-	
日立	HIY02	○	○	○	○	
	HIY01	○	○	○	-	
	H001	○	-	-	-	
	W63H	○	-	-	-	
	W62H	○	-	-	-	
	W61H	○	-	-	-	
	W53H	○	-	-	-	
	W52H	○	-	-	-	
	W51H	○	-	-	-	
W43HII	○	-	-	-		
HTC	ISW11HT	○	○	○	○	